

LUFTVERTEILUNG

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler





Einfach Vertrauen einbauen.

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

Inhaltsverzeichnis

1	Über dieses Dokument	4
1.1	Gültigkeitsbereich der Bedienungsanleitung	
1.2	Mitgeltende Dokumente	
2	Installation und Aufruf	5
2.1	Einleitung	
2.2	Voraussetzungen	5
2.3	Installation	5
2.4	Programmaufruf	5
2.5	Spracheinstellung	5
3	Anlegen eines neuen Projekts	6
3.1	Neues Projekt	
3.2	Volumenstromregler hinzufügen	7
3.3	Mit Volumenstromregler verbinden	
3.4	Volumenstromregler löschen	
4	Parametergruppen und Parameter	9
4.1	Parametergruppe Mode	
4.2	Parametergruppe Settings	
4.3	Parametergruppe Diagnostic	
4.4	Parametergruppe Info	
4.5	Parametergruppe Install Info	11
5	Grafische Anzeigen	12
5.1	Soll-Volumenstrom	
5.2	Ist-Volumenstrom	
5.3	Effizienz	
5.4	Cursor	13
6	Grafische Analyse	14
6.1	Aufzeichnung starten	
6.2	Aufzeichnung stoppen	
6.3	Zurücksetzen	15
7	Auslieferungszustand	15
8	Speichern und Drucken	16
9	Export	16
10	Hilfe	17
10.1	Anwenderhandbuch öffnen	
10.2	2 Anwenderhandbuch laden	
11	Legende	18
		10

Herstellerinformationen

VRE1 VKE1 Software für Volumenstromregler

Herstellerinformationen

Wildeboer Bauteile GmbH Marker Weg 11 26826 Weener Telefon: +49 (0)4951/950-0 E-Mail: info@wildeboer.de Internet: www.wildeboer.de Handelsregister Aurich B 110263

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 811 142 969 Sitz: Weener Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 50001, ISO 14001

Geschäftsführer Dr.-Ing. Jürgen Wildeboer

Copyright

Die in dieser Druckschrift veröffentlichten Informationen (Text- und Bildmaterial, Grafiken, u.ä.m.) sowie deren Struktur unterliegen dem Urheberrecht der Wildeboer Bauteile GmbH. Außerdem unterliegen Produktbezeichnungen, Abbildungen, Logos und Herstellernamen teilweise auch dem Copyright Dritter.

Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar.

Gewährleistung & Gewährleistungsausschluss

Angaben zur Gewährleistung entnehmen Sie bitte den allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Wildeboer Bauteile GmbH.

www.wildeboer.de/de/agb

Kundenrückmeldungen

Unternehmensinterne Forschung und Entwicklung garantiert unseren Kunden eine bedarfsgerechte Funktionalität unserer Produkte und Systeme. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung zusammen mit unseren Kunden liegt uns dabei besonders am Herzen. Die Rückmeldungen unserer Kunden sind uns in diesem Zusammenhang besonders wichtig.

Wir danken Ihnen für Ihre freundliche Unterstützung.

Technische Unterstützung

+49 (0)4951/950-0
tb@wildeboer.de
www.wildeboer.de

Über dieses Dokument

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

1 Über dieses Dokument

1.1 Gültigkeitsbereich der Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist gültig für die folgende(n) Produkte:

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
VKEI	Volumenstromregler
VRE1	Volumenstromregler
VREI-N	Volumenstromregler für niedrige Druckbereiche

1.2 Mitgeltende Dokumente

Beschreibung
Anwenderhandbuch VKE1
Anwenderhandbuch VRE1
Anwenderhandbuch VRE1-N
Betriebsanleitung VRE1-N

Installation und Aufruf

VRE1 VKE1 Software für Volumenstromregler

2 Installation und Aufruf

2.1 Einleitung

Diese Anleitung beschreibt die Möglichkeiten, elektronische Volumenstromregler VKE1 | VRE1 | VRE1-N mit den Stellantrieben M1 und M2 mittels Software zu parametrieren. Im Programm stehen zudem ergänzende Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung. In den folgenden Beschreibungen und Darstellungen wird der Volumenstromregler VRE1 als Beispiel verwendet. Die Informationen und Beschreibungen sind auf alle genannten Volumenstromregler übertragbar.

2.2 Voraussetzungen

- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11
- Microsoft .NET Framework 4.7
- PC mit 2 GB Arbeitsspeicher, 100 MB freier Festplattenspeicher, COM-Schnittstelle bzw. USB auf COM Adapter

2.3 Installation

Die Software kann kostenlos über https://www.wildeboer.de/de/mediathek-tools/wildeboer-software heruntergeladen werden. Zum Ausführen der Installation starten Sie die Datei "Setup.msi" und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Entfernen Sie am elektronischen Volumenstromregler die Abdeckung der RS232-Schnittstelle. Verbinden Sie die Schnittstelle mittels **Nullmodemkabel** mit Ihrem PC.



Anschluss am PC!



HINWEIS!

Der Anschluss am PC oder Laptop ohne RS232-Schnittstelle erfolgt über einen USB-A / USB-C Adapter.

2.4 Programmaufruf

Über den Programm-Manager von **Windows Start** → **Programme** → **Wildeboer Bauteile GmbH** → **VRE1-VKE1 Software** wird die Software gestartet. Beim ersten Start öffnet sich ein Musterprojekt. Die Software startet immer mit dem zuletzt geöffneten Projekt. Ist beim Beenden kein Projekt geöffnet, startet die Software beim nächsten Aufruf ohne Projekt.

2.5 Spracheinstellung



Die Sprache kann über den Menüpunkt **Extras** → **Sprache umstellen** ausgewählt werden. Die Umstellung der Sprache wird erst nach einem erneuten Programmstart übernommen.

i

Die Sprachumstellung wird auf neu angelegte Geräte angewendet. Bereits angelegte Geräte behalten ihre Spracheinstellung. Zur Sprachumstellung von bereits angelegten Geräten müssen diese neu angelegt werden.

Anlegen eines neuen Projekts

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

3 Anlegen eines neuen Projekts

3.1 Neues Projekt

Datei	Extras	Hilfe						
	Veu		×	2	Neue	s Proj	ekt anl	egen
	Offnen		•	66	0	1	R	*/

↑ 🦲 > Dieser PC → Lokaler Datenträger (C:) > Projekt

Name

~

Organisieren • Neuer Ordner

* Schnellzugriff

Creative Cloud Files

Neues Projek	Neues Projekt anlegen								
Projektname:	Muster VRE1								
speicherort.		OK OK Abbrechen							

~ Õ

Größe

liz + 👩

Über den Menüeintrag **Datei** \rightarrow **Neu** \rightarrow **Neues Projekt anlegen** öffnet sich der Dialog in dem ein neues Projekt angelegt werden kann.

In das Feld **Projektname** ist der Name des Projektes einzutragen.

Der **Speicherort** des Projektes ist über die Schaltfläche […] auszuwählen. Nach Betätigung der Schaltfläche öffnet sich der **"Datei speichern"** Dialog.

Im Feld **Dateiname** ist der Name der Projektdatei einzugeben. Anschließend ist die Schaltfläche **Speichern** zu betätigen.

Dateiname:	Muster VRE1	~
Dateityp:	Wildeboer Projektdateien (*.wip)	Ŷ
 Ordner ausblende 	n .	Speichern Abbrechen

Änderungsdatum Typ

Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

Projektname:	Muster VRE1	
Speicherort:	ב:\Projekt\Muster VRE1.wip	•••

Die Angaben für das Projekt sind mit der Schaltfläche **OK** zu bestätigen.

Anlegen eines neuen Projekts

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

3.2 Volumenstromregler hinzufügen



Gerätetyp:	📑 (Typ 1) Elekt	tronischer Volumenstromr	regler 🔻	
Verbindung:	RS232		-	Einstellungen
Port:				
	Netz:	1 ‡		
	Subnetz:	1 📮		
	Knoten:	1 ‡		



Gerätename:	VRE1			
Gerätetyp:	📺 (Typ 1) Elektro	onischer Volumenstromregler	-	
Verbindung:	RS232		-	Einstellungen
Port:	COM1			
	Netz:	1 ‡		
	Subnetz:	1		
	Knoten:	1		

 Innerhalb des Projektexplorers lässt sich über das Kontextmenü des Projektnamens ein Gerät hinzufügen. Der Dialog Geräte Konfiguration öffnet sich.

2. In das Feld **Gerätename** ist eine eindeutige Bezeichnung des Geräts einzutragen.

Über die Schaltfläche **Einstellungen** öffnet sich der Dialog zu den Verbindungseinstellungen.

3. Im Feld **COM-Port** ist der zu verwendende Port auszuwählen.

4. Die gewählten Angaben für das Gerät werden mit der Schaltfläche **OK** übernommen.

5. Weitere Geräte können so, wie in den Punkten 1 bis 4 beschrieben, hinzugefügt werden.

Anlegen eines neuen Projekts

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

3.3 Mit Volumenstromregler verbinden

Dat	tei	Extras	Hilfe						
P	Must	er VRE1	×						
1	/erbi	nden	66	66	66 ALL	Ø	<i>l</i>	ALL	*
			Pre	ojekt	texplo	rer			
đ	Р	Muster \	RE1						
- E		MDE1						1	
Þ	-	VREI							
		VRE1 VRE2						14	

Im Projektexplorer ist der gewünschte Regler auszuwählen. Über die Schaltfläche **Verbinden** wird eine Verbindung mit dem Regler hergestellt.

Die folgenden Symbole im Projektexplorer kennzeichnen den Verbindungsstatus eines Gerätes:

Es besteht eine Verbindung zum Gerät:

Es besteht keine Verbindung zum Gerät:



3.4 Volumenstromregler löschen



Gerätename:	VRE1		
Gerätetyp:	📺 (Typ 1) Elektronischer Volumenst	romregler 🔹	
Verbindung:	RS232		Einstellunge
Port:	COM1		
Adresse:	Netz: 1 +		
	Subnetz: 1		
	Knoten: 1		

Im Kontextmenü eines Geräts stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

- Gerät löschen
 - \rightarrow Löscht das aktuelle Gerät
- Grafische Analyse
 - → Erfasst verschiedene Signale vom Regler und stellt sie in einer Grafik dar
- Auslieferungszustand
 - → Setzt das aktuelle Gerät auf den Auslieferungszustand zurück
- Reset Fehler
 - → Rücksetzen von Fehler 1 (Überstrom in der Antriebsstufe)
 - → Rücksetzen von Fehler 2 (Antriebsfehler, Antrieb blockiert)
- Klappe öffnen
 - → Öffnet das Klappenblatt des Volumenstromreglers komplett (der "manuelle Modus" wird eingeschaltet)
- Klappe schließen
 - → Schließt das Klappenblatt des Volumenstromreglers komplett (der "manuelle Modus" wird eingeschaltet)
- Manueller Modus aus
 → Schaltet den manuellen Modus aus

Nach Auswahl des Geräts ist es möglich in den **Geräte Einstellungen** einen neuen **COM-Port** auszuwählen. Über die Schaltfläche **Einstellungen** öffnet sich der Dialog zu den Verbindungseinstellungen: **RS232 Konfiguration**

Parametergruppen und Parameter

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

4 Parametergruppen und Parameter

Mit einem Doppelklick auf die Bezeichnung des Reglers öffnen sich im Projektexplorer die Parametergruppen.

Datei Extras Hilfe						
VRE1 ×						
1 Trennen 65 65 66 1 1 1. 1. 1						
Projektexplorer						
VRE1	Code	Beschreibung	Name	Status	Wert	Einhe
4 🕼 VRE1 🧪	C0044	minimaler Soll-Volumenstrom	OVFmin	66,	136	m²/h
Mode	C0045	erster mittlerer Soll-Volumenstrom	OVFmid 1	95	255	m³/h
Settings	C0046	zweiter mittlerer Soll-Volumenstrom	OVFmid2	66,	340	m³/h
Diagnostic	C0047	maximaler Soll-Volumenstrom	OVFmax	65	430	m³/h
Info	C0000	Automatisierungsschnittstelle	AIF	68,	Std-IO	
Installinfo	C0001	Betriebsmodus	Input Mode	69,	0-10V	-
	C0048	konstanter Soll-Volumenstrom	OVEconst	20	57	m³/h

Über folgende Schaltflächen werden Parameter aus dem Regler ausgelesen bzw. zurückgeschrieben:



Liest den Wert der innerhalb der Parametertabelle selektierten Zeile.



Schreibt nur den Wert innerhalb der Parametertabelle selektierten Zeile.



Liest alle Werte der innerhalb des Projektexplorers selektierten Parametergruppe.



Schreibt alle Werte der innerhalb des Projektexplorers selektierten Zeile.



Liest die Werte aller Parametergruppen des innerhalb des Projektexplorers selektierten Reglers.



Schreibt die Werte aller Parametergruppen des innerhalb des Projektexplorers selektierten Reglers.



Schreibt geänderte Werte der aktuell sichtbaren Parametergruppe in den Regler.

Status	Wert
66.	4 Point
	Mode Betriebsart
	Auswahl 4 Point -
	const variable 4 Point
	DK 🐼 Abbrechen

Durch einen Klick in das Feld **Wert** eines Parameters öffnet sich ein Dialog, in dem der Wert gesetzt bzw. ausgewählt werden kann. Der gesetzte Wert wird durch Betätigen der Schaltfläche **OK** übernommen.

Werte innerhalb von grau hinterlegten Feldern dienen rein der Information und können nicht verändert werden.

Ist eine Parametergruppe ausgewählt, werden rechts in der Tabelle die zugehörigen Parameter dargestellt. Die Statussymbole der Parameter haben folgende Bedeutung:



Kennzeichnet einen Parameter, der noch nicht gelesen wurde.



66,

Kennzeichnet einen Parameter, der geändert, aber nicht zurück in den Regler geschrieben wurde.

Kennzeichnet einen Parameter, der bereits gelesen bzw. in den Regler geschrieben wurde.

Parametergruppen und Parameter

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

4.1 Parametergruppe Mode

Diese Parametergruppe enthält nur den Parameter Betriebsart und kann geändert werden.

				Projektexplorer						
⊿	P	VR	E1			Code	Beschreibung	Name	Status	Wert
		VRE1			1	C0009	Betriebsart	Mode	66,	4 Point
	⊳		Mode							
	⊳	1	Settings							
	⊳		Diagnostic							
	⊳		Info							
	⊳		InstallInfo							

4.2 Parametergruppe Settings

Alle Parameter dieser Grupe sind abhängig von der Größe des vorhandenen Reglers bzw. der Betriebsart. Parameter, die für die gewählte Betriebsart wählbar sind, können verändert werden.

Projektexplo	rer						
P VRE1		Code	Beschreibung	Name	Status	Wert	Einheit
4 📾 VRE1	/	C0044	minimaler Soll-Volumenstrom	OVFmin	66,	136	m³/h
Mode		C0045	erster mittlerer Soll-Volumenstrom	OVFmid 1	66	255	m³/h
Settings		C0046	zweiter mittlerer Soll-Volumenstrom	OVFmid2	66	340	m³/h
Diagnostic		C0047	maximaler Soll-Volumenstrom	OVFmax	66	430	m³/h
▷ Info		C0000	Automatisierungsschnittstelle	AIF	66,	Std-IO	
Installinto		C0001	Betriebsmodus	Input Mode	66,	0-10V	
		C0048	konstanter Soll-Volumenstrom	OVFconst	66,	57	m³/h

4.3 Parametergruppe Diagnostic

Die Parameter dieser Gruppe können nicht geändert werden. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken.

Projektexplorer						
✓ IP VRE1	Code	Beschreibung	Name	Status	Wert	Einheit
4 🔤 VRE1 🥖	D0001	Volumenstrom	VolumeFlow	66		m³/h
Mode	D0002	Effizienz	Efficiency	86		%
Settings	D0003	Klappenblatt-Position	Position	66		%
Diagnostic	D0004	Warnung	Warning	86		
Into	D0005	Fehler	Fail	66		
▷ Installinfo	D0006	Analog Eingang (Klemme 5)	AIn	86		V
	D0007	Analog Ausgang 1 (Klemme 3)	AOut1	86		V
	D0008	Analog Ausgang 2 (Klemme 4)	AOut2	86		V
	D0009	Schalt-Eingänge (Klemmen 6, 7, 8)	DigIn	86		

Erläuterung:

Warnung:	0: keine Warnung 1: Soll-Volumenstrom nicht erreicht (Anlagendruck zu gering)
Fehler:	0: kein Fehler 1: Überstrom in der Antriebsstufe

- 2: Antriebsfehler (Antrieb blockiert / keine Klappenblattbewegung)
- Digln: 0: alle aus
 - 1: DigIn1 ein
 - 2: DigIn2 ein
 - 3: DigIn1 + DigIn2 ein
 - 4: DigIn3 ein
 - 5: Digln1 + Digln3 ein
 - 6: Digln3 + Digln2 ein
 - 7: Digln3 + Digln2 + Digln1 ein

Parametergruppen und Parameter

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

4.4 Parametergruppe Info

Die Parameter dieser Gruppe können nicht geändert werden. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken.

			Projektexplorer							
⊿	EP V	RE1			Code	Beschreibung	Name	Status	Wert	Einheit
	⊿ 🕮	VRE:	1	1	C0003	Produktbezeichnung	Type	66		
	⊳	1	Mode		C0006	Softwareversion	SWV	66		
	⊳		Settings		C0005	Hardwareversion	HWV	66		
	⊳		Diagnostic		C0004	Serien-Nummer	Charge-Nr	86		
	⊳		Info		C0043	Minimal einstellbarer Volumenstrom	LVFmin	66		m³/h
	⊳		InstallInfo		C0041	Maximal einstellbarer Volumenstrom	VMax	66		m³/h

4.5 Parametergruppe Install Info

Die Parameter dieser Gruppe enthalten Informationen zum Installationsort des Reglers und können geändert werden.

Projektexplorer						
⊿ P VRE1		Code	Beschreibung	Name	Status	Wert
4 📺 VRE1	1	C0011	Etage	Etage	66,	3
Mode		C0012	Raum	Raum	66,	VC309
Settings		C0013	Displayeingabe	Displayeingabe	66,	ON
Diagnostic						
Info						
InstallInfo						

Erläuterung:

Displayeingabe: ON: Einstellung über Display möglich (Lese- und Schreibrechte) OFF: Einstellung über Display gesperrt (Leserechte) VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

5 Grafische Anzeigen

Für die Betriebsart Variabel wird für den gewählten Betriebsmodus (0 – 10 V, 2 – 10 V, 2 – 8 V) der Soll-Volumenstrom, der Ist-Volumenstrom und die Effizienz dargestellt.

 \square Details \rightarrow siehe Anwenderhandbücher der elektronischen Volumenstromregler.

5.1 Soll-Volumenstrom

Der Soll-Volumenstrom wird über das Führungssignal U am Regler vorgegeben.



5.2 Ist-Volumenstrom

Der Ist-Volumenstrom ist in dem Volumenstrombereich von 0 m³/h bis Vmax proportional und vom eingestellten Soll-Volumenstrombereich unabhängig. Der Ist-Volumenstrom kann als Führungssignal in Folgeschaltungen verwendet werden.



Grafische Anzeigen

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

5.3 Effizienz

Das Effizienzsignal liefert eine Aussage zur Drosselung jedes einzelnen Volumenstromreglers. Das Signal ermöglicht im Lüftungssystem eine Analyse aller Volumenstromregler und damit die energetische Optimierung der Ventilatorenleistung.



5.4 Cursor

Mit Hilfe eines Cursors besteht die Möglichkeit bestimmte Punkte im Graphen anzufahren um z.B. anhand des Führungssignales (U Führung [V]) den zugehörigen Volumenstrom zu bestimmen.

Über die Checkbox **Cursor einblenden** wird ein Fenster angezeigt, mit dem Cursor im Graphen hinzugefügt werden können.



Der Cursor wird mit Hilfe der Maus verschoben und aktualisiert die Anzeige der Werte im zugehörigen Cursorfenster.



Grafische Analyse

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

6 Grafische Analyse



In der grafischen Analyse werden verschiedene Signale vom Regler erfasst und in einer Grafik dargestellt. Der Aufruf der Funktion erfolgt durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Volumenstromregler über den Punkt **Grafische Analyse**.

6.1 Aufzeichnung starten



Im Folgenden wird eine Grafik des VRE1 Volumenstromreglers der Größe DN 125 als Beispiel dargestellt, bei dem der Volumenstrom zunächst auf den minimalen Soll-Volumenstrom eingestellt ist. Anschließend wird als Soll-Volumenstrom der "zweite mittlere Soll-Volumenstrom" vorgegeben. Der Regler regelt den vorgegebenen Volumenstrom dann aus.



Auslieferungszustand

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

6.2 Aufzeichnung stoppen



6.3 Zurücksetzen



Über die Schaltfläche **Zurücksetzen**, wird die Anzeige des Graphen geleert.

7 Auslieferungszustand



Über den Eintrag **Auslieferungszustand** im Kontextmenü eines Gerätes, wird das Gerät wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt.

Folgende Parameter werden auf ihre kundenspezifischen Voreinstellungen zurückgesetzt:

- minimaler Soll-Volumenstrom (OVFmin)
- erster mittlerer Soll-Volumenstrom (OVFmid1)
- zweiter mittlerer Soll-Volumenstrom (OVFmid2)
- maximaler Soll-Volumenstrom (OVFmax)
- Konstant-Volumenstrom (OVFconst)
- Betriebsart (Mode)
- Betriebsmodus (Input Mode)

Sind keine kundenspezifischen Voreinstellungen gefordert worden, werden die Parameter auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Speichern und Drucken

VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

8 Speichern und Drucken



Über das Menü **Datei** \rightarrow **Speichern** kann das Projekt gespeichert werden.

Über das Menü $\mbox{Datei} \rightarrow \mbox{Drucken}$ kann das Projekt gedruckt werden.

9 Export

🐃 Wildeboer	VRE1/VKE1 Soft	ware							
Datei Extr	as Hilfe		L						
P Mus	Sprache umste	ellen 🕨							
🐹 Verb 🔫	Exportieren	•	上	PDf Datci					
*	Expertenmodu	is aktivieren	9	HTML-Date	i 🛓				
	in ojek	composite i	_						
🖷 Datei speichem									×
+ + + 1	> Dieser PC > Lokaler	Datenträger (C:) > Proj	ekt			v 0	"Projekt" durchsucher	1	P
Organisieren 👻	Neuer Ordner						1		0
🖈 Schnellzugriff	Name	<u>^</u>		Änderungsdatum	Тур	Größe			
Creative Cloud	Files			Es wurden keine Su	hergebnisse gefunde	t0.			
Dieser PC									
🥏 Netzwerk									
Dateiname	Musterprojekt								~
Dateityp:	PDF-Dateien (*.pdf)								×
Ordner ausblende							Speichern	Abbrech	en

Über den Menüeintrag **Extras** → **Exportieren** öffnet sich der Dialog **Datei Speichern**. Hier kann das Projekt als HTML oder PDF exportiert werden.

Im Feld **Dateiname** ist der Name der Datei einzugeben. Anschließend ist die Schaltfläche **Speichern** zu betätigen. Nach dem Speichern wird das exportierte Dokument automatisch geöffnet.

10 Hilfe

10.1 Anwenderhandbuch öffnen

Datei Extras Hilfe Muster VRE1 @ Anwenderhance Verbinden Info Info	lbuch laden lbuch öffnen	Über den Menüpunkt Hilfe → Anwenderhandbuch öffnen können die mit der Software gelieferten Anwenderhandbücher angezeigt werden.
Coperations Coperations Coperati	Programme (dit) Vitidesces Bestelli Graditi Vitit-Inititi Software - Datas Datas Andersangsöttum Typ Graditi G	Es öffnet sich ein Auswahldialog, mit dem das Anwenderhandbuch (VRE1/VRE1-N/VKE1) ausgewählt werden kann. Voreingestellt ist der Dateiname des Anwenderhandbuchs im Doku- Verzeichnis der Software.
		Die Anwenderhandbücher befinden sich auf dem Stand der Software. Aktuelle Anwenderhandbücher stehen zum Download auf <u>www.wildeboer.de</u> bereit (siehe auch 10.2 Anwenderhandbuch laden).

10.2 Anwenderhandbuch laden



Das Anwenderhandbuch für die Volumenstromregler kann über den Menüeintrag **Hilfe** → **Anwenderhandbuch laden** über das Internet herunter geladen werden (sofern eine Verbindung besteht).

11 Legende

Legende zu den Seiten 4 bis 14

Bezeichnung	Englisch	Deutsch
AIF	Automation interface	Automatisierungsschnittstelle
Aln	Analog input (clamp 5)	Analog Eingang (Klemme 5)
AOut1	Analog output (clamp 3)	Analog Ausgang 1 (Klemme 3)
AOut2	Analog output (clamp 4)	Analog Ausgang 2 (Klemme 4)
Charge-Nr	Charge-number	Seriennummer
close	Close	Schließen
COM-Port	COM-Port (Communication Port)	COM-Port (Kommunikations-Schnittstelle)
const	Constant	Konstant
Diagnostic, Diag	Diagnostic	Diagnose
DigIn	Digital input (clamps 6, 7 and 8)	Schalt-Eingänge (Klemmen 6, 7 und 8)
Efficiency	Efficiency	Effizienz
Fail	Fail	Fehler
4 Point	4 point	4-Punkt
HWV	Hardwareversion	Hardwareversion
Info	Information	Information
Input Mode	Input mode	Betriebsmodus
LVFmin	Minimal limited volume flow	Minimaler einstellbarer Volumenstrom
Mode	Mode	Betriebsart
nDef	Not defined	Nicht definiert
open	Open	Geöffnet
OVFconst	Constant operating volume flow	Konstanter Soll-Volumenstrom
OVFmin	Minimal operating volume flow	Minimaler Soll-Volumenstrom
OVFmid1	First middle operating volume flow	Erster mittlerer Soll-Volumenstrom
OVFmid2	Second middle operating volume flow	Zweiter mittlerer Soll-Volumenstrom
OVFmax	Maximal operating volume flow	Maximaler Soll-Volumenstrom
Position	Position	Klappenblatt-Position
Settings, Set	Settings	Einstellungen
Std-IO	Standard input/output	Standard Eingabe/Ausgabe
SWV	Softwareversion	Softwareversion
Туре	Туре	Produktbezeichnung
variable	Variable	Variabel
Vmax	Maximal volume flow	Maximaler Volumenstrom
Vmin	Minimal volume flow	Minimaler Volumenstrom
VolumeFlow	Volume flow	Volumenstrom
Warning	Warning	Warnung

Legende VRE1 | VKE1 Software für Volumenstromregler

Notizen

								 	_										
										_			_						
			L																

Immer für Sie da

Standorte & Kontakt







